

Anleitung der Vibra-Uhr R16

BATTERIE AUFLADEN

Stecken Sie den weissen Stecker in den USB-Anschluss eines Computers und stecken Sie das Innere der Uhr in den Stecker. Wenn die Uhr richtig eingesetzt ist, leuchtet sie sofort auf.

Hinweis zur Einstellung: Achten Sie genau darauf, wenn die Taste **kurz** oder **Lang** gedrückt werden muss, während die Zahlen und/oder Buchstaben angezeigt werden.

ZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie kurz auf die Taste und die eingestellte Zeit erscheint.
2. Drücken Sie erneut, wenn die Uhrzeit angezeigt wird, und halten Sie sie gedrückt, bis die Zahl 12 oder 24 zu blinken beginnt. Sie können jetzt zwischen 12- oder 24-Stunden-Zeitanzeige wählen. Bestätigen Sie die gewünschte Anzeige, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Stunden anfangen zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste kurz auf die richtige Stunde und bestätigen Sie, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Minuten zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch Gedrückthalten der Taste, bis die korrekte Uhrzeit erscheint.

ERSTER ALARM

1. Drücken Sie den Knopf 3 Mal kurz, so dass AL erscheint. Halten Sie dann die Taste gedrückt, bis A1 - - - erscheint (Alarm 1). Halten Sie die Taste erneut gedrückt, bis die Striche zu blinken beginnen. Drücken Sie kurz auf die Taste und es erscheint A1On und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.

2. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird, und drücken Sie zur Bestätigung lang auf die Taste. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch langes Drücken der Taste. A1On erscheint und der erste Alarm ist eingestellt.

ZWEITEN ALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie nacheinander: kurz-kurz-kurz-lang-lang-kurz-kurz. Sie sehen dann A2--
2. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Striche zu blinken beginnen. Drücken Sie die Taste kurz, und es wird A2On angezeigt. Halten Sie die Taste lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.
3. Halten Sie die Taste kurz gedrückt, bis die gewünschte Stunde zu blinken beginnt. 3. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschte Minuten und bestätigen Sie, indem Sie die Taste lange gedrückt halten. A2On erscheint und der zweite Alarm ist eingestellt.

DRITTER ALARMSATZ

1. Drücken Sie nacheinander: kurz-kurz-kurz-lang-kurz-kurz-kurz. Sie werden A3 sehen...
2. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Striche zu blinken beginnen. Drücken Sie den Knopf kurz, und es wird A3On angezeigt. Halten Sie den Knopf lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird, und drücken Sie zur Bestätigung lang auf die Taste. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch langes Drücken der Taste. A3On erscheint und der dritte Alarm ist eingestellt.

VIBRATIONS- ODER TON-ALARM EINSTELLEN

Drücken Sie den Knopf 4 Mal kurz, so dass EF-1 erscheint. Dies bedeutet, dass der akustische Alarm aktiviert ist. Bevorzugen Sie Vibrationsalarm? Drücken Sie die Taste so lange, bis -1 zu blinken beginnt. Drücken Sie kurz auf die Taste und EF-2 erscheint. Der Vibrationsalarm ist eingestellt.

COUNTDOWN-FUNKTION

Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken und halten Sie die Taste lange Zeit. Sie erhalten CD30, wobei die 30 (von 30 Minuten) blinken. Durch kurzes Drücken der Taste erhalten Sie nacheinander CD60, CD90, CD2h (2 Stunden), CD3h und CDof (Countdown aus). Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung durch langes Drücken.

Der Countdown startet immer wieder automatisch. Wenn die Anzeige schwarz ist, drücken Sie kurz auf die Taste und Sie sehen den Status des eingestellten Zeit-Countdowns. Der Vibrations- oder akustische Alarm bei 0 wird nur dann ausgelöst, wenn die Uhr getragen wird! Nicht, wenn es irgendwo lose herumliegt.

Setzen Sie die Einstellung auf CDof, wenn der Countdown nicht mehr eingestellt werden soll.

WIE VOLL IST DIE BATTERIE?

Drücken Sie zweimal kurz auf die Taste und Sie sehen, wie viel Prozent der Batterie noch vorhanden ist. 100 ist voll. 0 ist

Leer. Laden Sie die Batterie rechtzeitig auf, so dass die Einstellungen im Speicher erhalten bleiben.

DAS UHRARMBAND SICHER BEFESTIGEN

Am Ende des Uhrarmbandes befindet sich eine Erhebung, die genau in das Loch der Silikonschließe passt. Dadurch wird der Gurt besonders sicher befestigt.

GEWÄSSERSCHLUSS

Die Uhr ist spritzwassergeschützt und hält Regen, Händewaschen und Duschen aus. Schwimmen oder Baden mit der Uhr wird nicht empfohlen.